


User manual

AirPack

USB-C Travel Compression System



Important: Read the following instructions carefully before use and keep them for future reference.

Important: Lire les instructions suivantes attentivement avec utilisation et les conserver pour les besoins ultérieurs de référence.



 **DERYAN**
BE ADVENTUROUS
& DISCOVER

Company Info

Company address

DERYAN
Marithaime 8
6662 WD Elst
The Netherlands

Telephone

+31 481 351 070

Email

team@deryan.com

Website

www.deryan.com

Index

Specification	5
How to use	6
Warnings EN	8
Waarschuwingen NL	8
Warnungen DE	9
Avertissements FR	9
Maintenance EN	10
Onderhoud NL	10
Wartung DE	10
Maintenance FR	10


Specifications

Input: 5V/2A


Power: 10 W

Air Pressure: 2.5 (± 0.2) kpa


How to use




Put the clothes in the bag.




Close the zipper and make sure it's completely closed.




Unscrew the cap of the air pump.




Plug in the USB-C cable.




Press the button for
2 seconds



The pump starts working
and creates a vacuum.



Press the button to stop,
unplug the USB-C cable
and screw the cap back
on.



Ready to go!

*To release the vacuum and
remove your items, simply
open the zipper.*

WARNINGS

- Keep out of reach of children.
- Do not drop the pump into water.
- Do not operate the air pump for more than 5 minutes continuously, as motor overheating may cause internal damage. The air pump must be allowed to cool for 10 minutes after 5 minutes of operation.
- If your power source (e.g., a mobile phone or power bank) is unable to power the air pump, it may be due to insufficient output capacity, which is normal. Please try using a different device and attempt the operation again.
- The air pump will automatically shut off after 3 minutes of continuous use to prevent motor damage from overheating.
- To prevent overheating, allow the pump to cool down after 5 minutes of continuous operation before resuming use.

WAARSCHUWINGEN

- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Laat de pomp niet in het water vallen.
- Laat de luchtpomp niet langer dan 5 minuten onafgebroken werken, aangezien oververhitting van de motor interne schade kan veroorzaken. Na 5 minuten gebruik moet de luchtpomp 10 minuten afkoelen.
- Als uw apparaat (bijv. een mobiele telefoon of powerbank) de luchtpomp niet van stroom kan voorzien, kan dit komen door onvoldoende uitgangsvermogen, wat normaal is. Probeer een ander apparaat te gebruiken en probeer het opnieuw.
- De luchtpomp schakelt na 3 minuten onafgebroken gebruik automatisch uit om motorschade door oververhitting te voorkomen.
- Om oververhitting te voorkomen, dient u de pomp na 5 minuten onafgebroken gebruik te laten afkoelen voordat u deze weer gebruikt.

WARNUNGS

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Lassen Sie die Pumpe nicht ins Wasser fallen.
- Betreiben Sie die Luftpumpe nicht länger als 5 Minuten ununterbrochen, da eine Überhitzung des Motors zu inneren Schäden führen kann. Die Luftpumpe muss nach 5 Minuten Betrieb für 10 Minuten abkühlen.
- Wenn Ihr Gerät (z. B. ein Mobiltelefon oder eine Powerbank) die Luftpumpe nicht mit Strom versorgen kann, liegt dies möglicherweise an einer unzureichenden Ausgangsleistung, was normal ist. Bitte versuchen Sie es mit einem anderen Gerät erneut.
- Die Luftpumpe schaltet sich nach 3 Minuten Dauerbetrieb automatisch ab, um Motorschäden durch Überhitzung zu vermeiden.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, lassen Sie die Pumpe nach 5 Minuten Dauerbetrieb abkühlen, bevor Sie sie wieder verwenden.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas tomber la pompe dans l'eau.
- Ne faites pas fonctionner la pompe à air pendant plus de 5 minutes consécutives, car une surchauffe du moteur pourrait causer des dommages internes. La pompe à air doit refroidir pendant 10 minutes après 5 minutes d'utilisation.
- Si votre appareil (par ex., un téléphone portable ou une batterie externe) ne parvient pas à alimenter la pompe à air, cela peut être dû à une capacité de sortie insuffisante, ce qui est normal. Veuillez essayer d'utiliser un autre appareil et recommencer l'opération.
- La pompe à air s'éteint automatiquement après 3 minutes d'utilisation continue pour éviter d'endommager le moteur par surchauffe.
- Pour éviter la surchauffe, laissez la pompe refroidir après 5 minutes de fonctionnement continu avant de reprendre l'utilisation.

STORAGE

- Please store in a cool, dry place.
- This product can be used in temperatures ranging from -20°C to 50°C.

OPSLAG

- Bewaar op een koele, droge plaats.
- Dit product kan worden gebruikt bij temperaturen van -20°C tot 50°C.

LAGERUNG

- Bitte an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
- Dieses Produkt kann bei Temperaturen zwischen -20°C und 50°C verwendet werden.

STOCKAGE

- Veuillez conserver dans un endroit frais et sec.
- Ce produit peut être utilisé à des températures allant de -20°C à 50°C.

