




WANDERER

User manual

Important: Read the following instructions carefully before use and keep them for future reference.

Important: Lire les instructions suivantes attentivement avec utilisation et les conserver pour les besoins ultérieurs de référence.

INDEX

Warnings (EN)	3
Waarschuwingen (NL)	4
Warnungs (DE)	5
Avertissements (FR)	6
Parts list	7
Installation	8
Adjustments	12
Company info	14

WARNINGS

- Adult assembly required!
- TO AVOID SERIOUS INJURY: Continuous adult supervision required; never use near motor vehicles; never use near streets, swimming pools, hills, steps, or sloped driveways; Always wear shoes when using the bike. Never allow more than one rider.
 1. This product is not a stroller and does not meet the safety requirements for strollers. Do not use as means of transport.
 2. Adult assembly required. Read this manual completely and follow thoroughly the assembly instructions.
 3. Adult assembly required!
 4. Before riding, please check that all fasteners are correctly secure.
 5. Always wear shoes when riding.
 6. For the child's personal safety, always use safety equipment such as helmet, elbow pads, knee pads and gloves.
 7. Always wear a properly fitted helmet.
 8. To be used on smooth paved surfaces without any traffic. Not to use on public roads.
 9. Not to be used at dusk, at night, or at times of limited visibility and unit weather.
 10. Replace worn or broken parts immediately.
 11. Only one person riding at a time.
 12. Maximum weight is 25 kgs.
 13. Suitable for children from 24 months until 72 months.
 14. Adult assembly required. Chocking hazard to children under the age of 3 years - contains small parts prior to assembly.
 15. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING! USE THE PROTECTIVE EQUIPMENT AT ALL TIMES. WE RECOMMEND HELMETS HAND/WRIST PROTECTORS, KNEEPADS AND ELBOW-PADS. TAKE GREAT CARE WHEN USING - IT REQUIRES CONSIDERABLE SKILL TO AVOID FALLING OR COLLIDING WITH OTHER PEOPLE.**

WAARSCHUWINGEN

- Montage door volwassenen vereist!
 - **ERNSTIG GEWOND TE VOORKOMEN:** Permanent toezicht van een volwassene vereist; nooit gebruiken in de buurt van motorvoertuigen; nooit gebruiken in de buurt van straten, zwembaden, heuvels, trappen of hellende opritten; Draag altijd schoenen wanneer je de fiets gebruikt. Laat nooit meer dan één berijder toe.
1. Dit product is geen wandelwagen en voldoet niet aan de veiligheidseisen voor wandelwagens. Niet gebruiken als vervoermiddel.
 2. Montage door volwassenen vereist. Lees deze handleiding volledig en volg de montage-instructies nauwkeurig op.
 3. Montage door volwassenen vereist!
 4. Controleer voor het rijden of alle bevestigingsmiddelen goed vastzitten.
 5. Draag altijd schoenen tijdens het rijden.
 6. Gebruik voor de persoonlijke veiligheid van het kind altijd veiligheidsuitrusting zoals een helm, elleboogbeschermers, kniebeschermers en handschoenen.
 7. Draag altijd een goed passende helm.
 8. Te gebruiken op gladde verharde oppervlakken zonder verkeer. Niet gebruiken op de openbare weg.
 9. Niet gebruiken in de schemering, 's nachts of bij beperkt zicht en eenheidsweer.
 10. Versleten of kapotte onderdelen onmiddellijk vervangen.
 11. Er mag maar één persoon tegelijk rijden.
 12. Maximaal gewicht is 24 kg.
 13. Geschikt voor kinderen van 24 maanden tot 72 maanden.
 14. Montage door volwassenen vereist. Gevaar voor vastklikken voor kinderen jonger dan 3 jaar - bevat kleine onderdelen voor montage.
 15. Het speelgoed moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt, want er is behendigheid vereist om vallen of botsingen te voorkomen die de gebruiker of derden kunnen verwonden.
- **WAARSCHUWING! GEBRUIK TE ALLEN TIJDE DE BESCHERMENDE UITRUSTING. WIJ RADEN HELMEN HAND-/ POLSBESCHERMERS, KNEIBESCHERMERS EN ELLEBOOGBESCHERMERS AAN. WEES ZEER VOORZICHTIG BIJ HET GEBRUIK - HET VEREIST AANZIENLIJKE VAARDIGHEID OM VALLLEN OF BOTSINGEN MET ANDERE MENSEN TE VOORKOMEN.**







WARNUNGEN

- Montage durch Erwachsene erforderlich!
 - ZUR VERMEIDUNG SCHWERER VERLETZUNGEN: Ständige Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich; niemals in der Nähe von Kraftfahrzeugen benutzen; niemals in der Nähe von Straßen, Schwimmbädern, Hügeln, Treppen oder abschüssigen Einfahrten benutzen; bei der Benutzung des Fahrrads immer Schuhe tragen. Niemals mehr als einen Fahrer zulassen.
1. Dieses Produkt ist kein Kinderwagen und erfüllt nicht die Sicherheitsanforderungen für Kinderwagen. Verwenden Sie es nicht als Transportmittel.
 2. Montage durch einen Erwachsenen erforderlich. Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch und befolgen Sie die Montageanweisungen genauestens.
 3. Montage durch Erwachsene erforderlich!
 4. Prüfen Sie vor der Fahrt, ob alle Befestigungen korrekt angebracht sind.
 5. Tragen Sie beim Fahren immer Schuhe.
 6. Benutzen Sie zur persönlichen Sicherheit des Kindes immer eine Sicherheitsausrüstung wie Helm, Ellbogenschoner, Knieschoner und Handschuhe.
 7. Tragen Sie immer einen gut sitzenden Helm.
 8. Nur auf glatten, befestigten Flächen ohne Verkehr benutzen. Nicht auf öffentlichen Straßen verwenden.
 9. Nicht in der Dämmerung, bei Nacht, bei eingeschränkter Sicht und bei schlechtem Wetter benutzen.
 10. Verschlissene oder kaputte Teile sofort austauschen.
 11. Es darf jeweils nur eine Person fahren.
 12. Das maximale Gewicht beträgt 24 kg.
 13. Geeignet für Kinder von 24 Monaten bis 72 Monaten.
 14. Zusammenbau durch einen Erwachsenen erforderlich. Erstickungsgefahr für Kinder unter 3 Jahren - enthält Kleinteile vor der Montage.
 15. Das Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen können.
- **WARNUNG! VERWENDEN SIE IMMER DIE SCHUTZAUSRÜSTUNG. WIR EMPFEHLEN HELME, HAND- UND HANDGELENKSCHÜTZER, KNIESCHÜTZER UND ELLENBOGENSCHÜTZER. SEIEN SIE BEI DER BENUTZUNG SEHR VORSICHTIG - ES ERFORDERT VIEL GESCHICK, UM STÜRZE ODER KOLLISIONEN MIT ANDEREN PERSONEN ZU VERMEIDEN.**


AVERTISSEMENTS





- Assemblage par un adulte requis !
 - **POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES :** La surveillance continue d'un adulte est requise ; ne jamais utiliser le vélo à proximité de véhicules motorisés ; ne jamais utiliser le vélo à proximité de rues, de piscines, de collines, de marches ou d'allées en pente ; toujours porter des chaussures lors de l'utilisation du vélo. Ne jamais autoriser plus d'un cycliste.
1. Ce produit n'est pas une poussette et ne répond pas aux exigences de sécurité des poussettes. Ne pas l'utiliser comme moyen de transport.
 2. Un assemblage par un adulte est nécessaire. Lisez entièrement ce manuel et suivez scrupuleusement les instructions de montage.
 3. Assemblage par un adulte requis !
 4. Avant de rouler, vérifiez que toutes les attaches sont correctement fixées.
 5. Portez toujours des chaussures lorsque vous roulez.
 6. Pour la sécurité personnelle de l'enfant, utilisez toujours un équipement de sécurité tel qu'un casque, des coudières, des genouillères et des gants.
 7. Portez toujours un casque bien ajusté.
 8. À utiliser sur des surfaces pavées lisses sans circulation. Ne pas utiliser sur les routes publiques.
 9. Ne pas utiliser au crépuscule, la nuit, en cas de visibilité réduite ou par mauvais temps.
 10. Remplacer immédiatement les pièces usées ou cassées.
 11. Une seule personne à la fois.
 12. Le poids maximum est de 24 kg.
 13. Convient aux enfants de 24 mois à 72 mois.
 14. Assemblage par un adulte requis. Risque de choc pour les enfants de moins de 3 ans - contient des petites pièces avant l'assemblage.
 15. Le jouet doit être utilisé avec prudence car il faut être habile pour éviter les chutes ou les collisions susceptibles de blesser l'utilisateur ou des tiers.
- **AVERTISSEMENT ! UTILISER L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION À TOUT MOMENT. NOUS RECOMMANDONS LE PORT D'UN CASQUE, DE PROTECTIONS POUR LES MAINS ET LES POIGNETS, DE GENOUILLÈRES ET DE COUDIÈRES. SOYEZ TRÈS PRUDENT LORS DE L'UTILISATION - IL FAUT BEAUCOUP D'HABILITÉ POUR ÉVITER LES CHUTES OU LES COLLISIONS AVEC D'AUTRES PERSONNES.**


PARTS LIST



INSTALLATION










EN: Do not over tighten the screws as it may cause damage to the trike.

FR: Ne pas serrer les vis de fixation trop fort pour ne pas endommager la tricycle.


DE: Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, sie könnten das dreirad beschädigen.


NL: Draai de schroeven niet te vast aan. Dit kan schade aan de driewieler veroorzaken.





ADJUSTMENTS





COMPANY INFO

Company address

DERYAN B.V.
Marithaime 8
6662 WD Elst
The Netherlands

Telephone

+31 481 351 070

Email

team@deryan.com

Website

www.deryan.com

