




Drifter

User manual

Important: Read the following instructions carefully before use and keep them for future reference.

Important: Lire les instructions suivantes attentivement avec utilisation et les conserver pour les besoins ultérieurs de référence.

INDEX

Warnings (EN)	3
Waarschuwingen (NL)	4
Warnungs (DE)	5
Avertissements (FR)	6
Parts	7
Instruction	8
Company info	16

WARNINGS

Adult assembly required! assembly

TO AVOID SERIOUS INJURY: Continuous adult supervision required; never use near motor vehicles; never use near streets, swimming pools, hills, steps, or sloped driveways; Always wear shoes when using the bike. Never allow more than one rider.

1. This product is not a stroller and does not meet the safety requirements for strollers. Do not use as means of transport.
2. Adult assembly required. Read this manual completely and follow thoroughly the assembly instructions
3. Adult assembly required!
4. Before riding, please check that all fasteners are correctly secure.
5. Always wear shoes when riding.
6. For the child's personal safety, always use safety equipment such as Helmet, Elbow pads, Knee Pads, and Gloves.
7. Always wear a properly fitted helmet
8. To be used on smooth paved surfaces without any traffic. Not for use on public roads.
9. Not to be used at dusk, at night, or at times of limited visibility and unfit weather.
10. Replace worn or broken parts immediately.
11. Only one person riding at a time.
12. Maximum weight is 25 kgs.
13. Suitable for children 24 -72 months.
14. Adult assembly required. Choking hazard to children under the age of 3 years - contains small parts prior to assembly
15. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

WARNING! USE WITH PROTECTIVE EQUIPMENT AT ALL TIMES. WE RECOMMEND HEI METS. HAND/WRIST PROTECTORS, KNEEPADS AND ELBOW-PADS. TAKE GREAT CARE WHEN USING - IT REQUIRES CONSIDERABLE SKILL TO AVOID FALLING OR COLLIDING WITH OTHER PEOPLE.

WAARSCHUWINGEN

Montage door volwassene vereist!

OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN: Continu toezicht van een volwassene is vereist; gebruik nooit in de buurt van motorvoertuigen; gebruik nooit in de buurt van straten, zwembaden, heuvels, trappen of hellende opritten; draag altijd schoenen bij het gebruik van de driewieler. Laat nooit meer dan één rijder tegelijk op de driewieler.

1. Montage door volwassene vereist!
2. Vóór het rijden controleren of alle bevestigingsmiddelen naar behoren vastzitten.
3. Altijd schoenen dragen tijdens het rijden.
4. Om persoonlijke veiligheid moet uw kind altijd beschermingsmiddelen dragen, zoals helm, elleboogbeschermers, kniebeschermers en handschoenen.
5. vConsumer Product Safety Commission (CPSC) Standard 16 CFR 1203. 6. Voor gebruik op effen, verhard terrein zonder verkeer. Niet voor gebruik op de openbare weg.
7. Niet voor gebruik in het halfduister, 's nachts, bij beperkte zichtbaarheid en slecht weer. Versleten of kapotte onderdelen onmiddellijk vervangen.
8. Slechts één rijder tegelijk.
9. Slechts een rijder tegelijk.
10. Maximaal gewicht is 25 kg.
11. Geschikt voor kinderen van 24 tot 72 maanden.
12. Montage door volwassene vereist. Verstikkingsgevaar voor kinderen jonger dan 3 jaar, bevat kleine onderdelen voor de montage.
13. Het speelgoed moet met voorzichtigheid worden gebruikt, omdat er ervaring vereist is om vallen of botsingen, met letsel voor de gebruiker of derden als gevolg, te voorkomen.

¡OPGELET! GEBRUIK DE GESCHIKTE BESCHERMING (HELM, HAND-/POLS- BESCHERMERS, KNIE- EN ELLEBOOGBERCHERMERS). HET GEBRUIK VEREIST DE NODIGE BEHENDIGHEID OM VALPARTIJEN OF BOTSINGEN MET DERDEN TE VOORKOMEN. NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN MET EEN LICHAAMSGEWICHT VAN MEER DAN 20 KG.

WARNUNGEN

Installation durch einen Erwachsenen erforderlich!

UM SCHWERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN: Durchgehende Aufsicht von Eltern erforderlich; nie in der Nähe von Fahrzeugen benutzen; nie in der Nähe von Straßen, Schwimmbecken, Bergen, Treppen oder schrägen Auffahrten benutzen; das Dreirad nur mit Schuhen benutzen. Nie mehr als einen Fahrer erlauben.

1. Installation durch einen Erwachsenen erforderlich!
2. Vor dem Fahren bitte sicherstellen, dass alle Verbindungsteile korrekt festsitzen.
3. Beim Fahren stets Schuhe tragen.
4. Zur persönlichen Sicherheit des Kindes stets Schutzausrüstung wie Helm, Ellbogen-, Knie- und Handschuhe verwenden.
5. Immer einen ordnungsgemäß montierten Helm tragen, der der Norm 16 CFR 1203 der CPSC (US-amerikanische Regierungsstelle für Produktsicherheit) entspricht.
6. Zur Verwendung auf glatten befestigten Oberflächen fern von Verkehr. Nicht auf öffentlichen Straßen fahren.
7. Nicht in der Dämmerung, bei Nacht oder unzulänglicher Sicht oder bei unpassendem Wetter fahren.
8. Abgenutzte und beschädigte Teile sofort auswechseln.
9. Jeweils nur von einem Fahrer zu verwenden.
10. Maximales Gewicht: 25 kg.
11. Für Kinder zwischen 24 und 72 Monate geeignet.
12. Muss von Erwachsenen zusammengebaut werden. Erstickungsgefahr für Kinder unter 3 Jahren - enthält vor dem Zusammenbau kleine Teile
13. Das Spielzeug ist mit Vorsicht zu nutzen, weil es Geschick erfordert um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die bei Nutzern oder Dritten Verletzungen verursachen können.

HINWEISE: MIT SCHUTZAUSRÜSTUNG BENUTZEN. WIR EMPFEHLEN (HELM, HAND-/HANDGELENKSCHÜTZER, KNIESCHÜTZER, ELLENBOGENSCHÜTZER). MIT VORSICHT VERWENDEN! ZUR VERMEIDUNG VON STÜRZEN DES BENUTZERS ODER ZUSAMMENSTÖßEN MIT DRITTEN IST VIEL GESCHICKLICHKEIT ERFORDERLICH.

AVERTISSEMENTS


Montage nécessaire devant être confié à un adulte.

POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES: Supervision continue par des adultes requise; ne jamais utiliser à proximité de véhicules motorisés; ne jamais utiliser à proximité des routes, piscines, collines, marches ou allées inclinées; toujours porter des chaussures lors de l'utilisation du tricycle. Ne jamais autoriser de passager.

1. Montage nécessaire devant être confié à un adulte.
2. Avant d'utiliser le produit, vérifier que les pièces sont solidement montées.
3. Toujours porter des chaussures sur le Y Velo.
4. Toujours revêtir un équipement protecteur tel qu'un casque, des genouillères, des coudières et des gants.
5. Toujours porter un casque bien ajusté conforme à la norme 16 CFR 1203 établie par la CPSC (Commission américaine de sécurité sur les produits de consommation).
6. N'utiliser que sur des surfaces revêtues, sans circulation. Ne pas utiliser sur la voie publique.
7. Ne pas utiliser au crépuscule, la nuit ou quand la visibilité est limitée ou par mauvais temps.
8. Remplacer les pièces usées ou cassées immédiatement.
9. Ne pas laisser plus d'un enfant à la fois monter sur le vélo.
10. Poids maximum de 25 kg
11. Convient aux enfants de 24 à 72 mois.
12. Risque d'étouffement - Petites pièces. Assemblage par un adulte nécessaire. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
13. Ce jouet doit être utilisé avec prudence, puisqu'une certaine compétence est requise pour éviter chutes ou collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.

ATTENTION ! A UTILISER AVEC UN EQUIPEMENT DE PROTECTION. NOUS RECOMMANDONS LE PORT DU CASQUE, DE PROTECTIONS POUR LES MAINS/POIGNETS, DE GENOUILLERES ET COUDIERES. A UTILISER AVEC PRUDENCE. CE JOUET REQUIERT UNE GRANDE HABILITE AFIN D'EVITER LES CHUTES OU DES COLLISIONS AVEC DES PERSONNES.

PARTS LIST





Recommended age
Aanbevolen leeftijd
Empfohlenes Alter
Âge recommandé



24-72M



Maximum load
Maximale belasting
Maximale Belastung
Charge maximale



25KG

INSTRUCTIONS









Note: When push mode, the front wheel should be adjusted to leave mode.

COMPANY INFO

Company address

DERYAN B.V.
Marithaime 8
6662 WD Elst
The Netherlands

Telephone

+31 481 351 070

Email

team@deryan.com

Website

www.deryan.com