




Gym Wood 03 + Mattress

Houten klimrek - Holz-Klettergerüst -
Cadre d'escalade en bois



WARNINGS Waarschuwingen - Warnungen - Avertissements

EN

IMPORTANT: Please read these safety instructions carefully before using the product.

1. Age recommendation: Suitable for children aged 3-8 years and up.
2. Supervision required: Allow children to play only under adult supervision.
3. Maximum load: Do not use when weighing over 40 kg.
4. Stable surface: Use only on a flat and stable surface. Use on slippery floors is not recommended without non-slip protection.
5. Indoor use: This product is designed for indoor use unless otherwise specified.
6. Proper assembly: Before use, check that all parts are properly attached and screwed down.
7. Free of obstructions: Ensure that there are no sharp or hard objects in the immediate vicinity.
8. No rough use: Do not jump, tip over or use improperly to avoid fall and tip-over hazards.
9. Regular inspection: Check the product regularly for loose screws, splinters or other damage.

Caution: Improper use may result in injury. The manufacturer is not liable for damage caused by improper or injudicious use.

DE

WICHTIG: Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

1. Altersempfehlung: Geeignet für Kinder im Alter von 3-8 Jahren.
2. Beaufsichtigung erforderlich: Lassen Sie Kinder nur unter Aufsicht von Erwachsenen spielen.
3. Maximale Belastung: Nicht bei einem Gewicht von über 40 kg verwenden.
4. Stabiler Untergrund: Nur auf einem ebenen und stabilen Untergrund verwenden. Die Verwendung auf rutschigen Böden wird nicht empfohlen, wenn kein rutschfester Schutz vorhanden ist.
5. Verwendung in Innenräumen: Dieses Produkt ist für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen, sofern nicht anders angegeben.
6. Korrekter Zusammenbau: Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile ordnungsgemäß angebracht und verschraubt sind.
7. Frei von Hindernissen: Vergewissern Sie sich, dass sich keine scharfen oder harten Gegenstände in der unmittelbaren Umgebung befinden.
8. Keine grobe Benutzung: Nicht springen, umkippen oder unsachgemäß benutzen, um Sturz- und Kippgefahren zu vermeiden.
9. Regelmäßige Inspektion: Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf lose Schrauben, Splitter oder andere Schäden.

Vorsicht: Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falsche oder unsachgemäße Verwendung entstehen.

NL

BELANGRIJK: Lees deze veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat het product in gebruik wordt genomen.

1. Leeftijdsadvies: Geschikt voor kinderen vanaf 3-8 jaar.
2. Toezicht vereist: Laat kinderen alleen onder toezicht van een volwassene spelen.
3. Maximale belasting: Niet gebruiken bij een gewicht boven 40 kg.
4. Stabiele ondergrond: Alleen gebruiken op een vlakke en stabiele ondergrond. Gebruik op gladde vloeren wordt afgeraden zonder antislipbescherming.
5. Binnengebruik: Dit product is ontworpen voor gebruik binnenshuis, tenzij anders aangegeven.
6. Juiste montage: Controleer vóór gebruik of alle onderdelen goed zijn bevestigd en vastgeschroefd.
7. Vrij van obstakels: Zorg ervoor dat er geen scherpe of harde voorwerpen in de directe omgeving zijn.
8. Geen ruw gebruik: Niet springen, kantelen of onjuist gebruiken om val- en kantelgevaar te voorkomen.
9. Regelmatige inspectie: Controleer het product regelmatig op losse schroeven, splinters of andere beschadigingen.

Let op: Onjuist gebruik kan leiden tot letsel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd of onoordeelkundig gebruik.

FR













IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ces instructions de sécurité avant d'utiliser le produit.

1. Recommandation d'âge : convient aux enfants de 3 à 8 ans.
2. Supervision requise : Ne laisser les enfants jouer que sous la surveillance d'un adulte.
3. Charge maximale : Ne pas utiliser si le poids est supérieur à 40 kg.
4. Surface stable : N'utiliser que sur une surface plane et stable. L'utilisation sur des sols glissants n'est pas recommandée sans protection antidérapante.
5. Utilisation à l'intérieur : Ce produit est conçu pour une utilisation à l'intérieur, sauf indication contraire.
6. Assemblage correct : Avant l'utilisation, vérifiez que toutes les pièces sont correctement fixées et vissées.
7. Absence d'obstacles : assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets pointus ou durs dans les environs immédiats.
8. Pas d'utilisation brutale : ne sautez pas, ne basculez pas et n'utilisez pas l'appareil de manière incorrecte afin d'éviter les risques de chute et de basculement.
9. Inspection régulière : vérifiez régulièrement que le produit ne présente pas de vis desserrées, d'échardes ou d'autres dommages.

Attention : une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte ou inadéquate.

PARTS LIST

Onderdelen - Teileliste - Liste des pièces

	Ax1		Ix4
	Bx1	51cm 	Jx5
	Cx1	48cm 	Kx2
	Dx1		Lx1
	Ex1		x1
	Fx1		x2
37.5cm	Gx6	5CM 	x2
	Hx4	4CM 	x42
37.5cm		3CM 	x6
			x2
			x2
			x2

INSTALLATION GUIDE

Installatie - Installationsanleitung - Guide d'installation

