




Cocoon 2P XL Tent

User manual

Important: Read the following instructions carefully before use and keep them for future reference.

Important: Lire les instructions suivantes attentivement avec utilisation et les conserver pour les besoins ultérieurs de référence.



INDEX

Warnings (EN)	3
Waarschuwingen (NL)	3
Warnungs (DE)	4
Avertissements (FR)	4
Maintenance	5
Info	5
Folding	6
Company info	7

WARNINGS

- Fold the article correctly. Do not use force if you are having trouble folding as this can cause the steel frame to wear or bend.
- Keep away from fire and heat sources. The tent is made of fire-resistant material, it is NOT fireproof. The fabric will burn if left in continuous contact with a heat source or flame.
- The product may only be installed by adults.
- Open carefully, the spring frame may open.
- Never leave a child/baby unattended in the tent.

WAARSCHUWINGEN

- Vouw het artikel correct op. Gebruik geen kracht als je problemen hebt met vouwen, want hierdoor kan het stalen frame slijten of verbuigen.
- Blijf uit de buurt van vuur en warmtebronnen. De tent is gemaakt van brandwerend materiaal, maar is NIET brandveilig. De stof zal verbranden als deze continu in contact komt met een hittebron of vlam.
- Het product mag alleen door volwassenen worden geïnstalleerd.
- Open voorzichtig, het veerframe kan opengaan.
- Laat nooit een kind/baby zonder toezicht achter in de tent.

WARNUNGS

- Falten Sie den Artikel richtig. Wenden Sie keine Gewalt an, wenn Sie Probleme beim Falten haben, da dies zu einer Abnutzung oder Verbiegung des Stahlrahmens führen kann.
- Halten Sie es von Feuer und Wärmequellen fern. Das Zelt besteht aus feuerfestem Material, es ist jedoch NICHT feuerfest. Der Stoff brennt, wenn er in ständigem Kontakt mit einer Wärmequelle oder Flamme steht.
- Das Produkt darf nur von Erwachsenen aufgebaut werden.
- Öffnen Sie das Zelt vorsichtig, der Federrahmen kann sich öffnen.
- Lassen Sie niemals ein Kind/Baby unbeaufsichtigt im Zelt.

AVERTISSEMENTS

- Pliez l'article correctement. Ne forcez pas si vous avez du mal à plier l'article, car le cadre en acier risque de s'user ou de se déformer.
- Tenir à l'écart du feu et des sources de chaleur. La tente est fabriquée dans un matériau résistant au feu, mais elle n'est PAS ignifugée. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact permanent avec une source de chaleur ou une flamme.
- Le produit ne peut être installé que par des adultes.
- Ouvrez avec précaution, le cadre à ressorts peut s'ouvrir.
- Ne laissez jamais un enfant/bébé sans surveillance dans la tente.

MAINTENANCE



Do not wash



Do not bleach



**Do not
dry clean**



Do not iron









**Do not
tumble dry**

INFO

- Size: 230x145x95 cm
- Suitable for 2 people
- Materials: Polyester & Fibreglass
- Includes bag containing pegs and ropes

FOLDING



COMPANY INFO

Company address

DERYAN B.V.
Marithaime 8
6662 WD Elst
The Netherlands

Telephone

+31 481 351 070

Email

team@deryan.com

Website

www.deryan.com

