



# Babies Balance Bike

## User manual

**Important:** Read the following instructions carefully before use and keep them for future reference.

**Important:** Lire les instructions suivantes attentivement avec utilisation et les conserver pour les besoins ultérieurs de référence.



# INDEX

---

|                     |    |
|---------------------|----|
| Warnings (EN)       | 3  |
| Waarschuwingen (NL) | 4  |
| Warnungs (DE)       | 6  |
| Avertissements (FR) | 8  |
| Part list           | 10 |
| Company info        | 12 |

# WARNING

---

- This product is suitable for children aged 18-36 months
- Maximum load 20kg
- To avoid accidents, the following precautions must be kept in mind:
- When children play with this product, adults must monitor them to ensure their safety.
- Before the child can play alone, the guardian must be nearby to assist.
- It will be dangerous to hit people or objects. PleaPlay after confirming that there are no obstacles around.
- It is forbidden to use it on ramps, concave convex surfaces, very uneven roads, near ditches, stairs, porches and other places with obstacles, places with slopes and near open fire sources.
- Wear protective equipment (helmet, gloves, knee protection, elbow protection, sports shoes with shoelaces); Public roads, parking lots and places that may cause traffic accidents must not be used.
- Such toys require high skills. Please use them carefully to ensure that users and third parties are free from falling and collision injuries.
- It is forbidden to use when the weight exceeds 20kg.
- Around the wheel and rotating parts, please be careful do not let fingers, hair and clothes get involved.
- It is forbidden for two people to use one product at the same time.
- It is forbidden to use this product as a platform or other purposes other than passenger use.
- It is forbidden to use this product in case of damage, deformation and failure.
- Do not put this product in the rain, pay attention to moisture and moisture.
- Danger may occur when the product is used in the state of failure. The guardian must regularly check the integrity of the product.
- This product contains small parts and sharp edges before assembly. It is only for adults to play with children after assembly.
- Attention must be paid to the normal operation of the locking mechanism

# WAARSCHUWINGEN

---

- Dit product is geschikt voor kinderen van 18 tot 36 maanden
- Maximaal draagvermogen: 20 kg
- Om ongevallen te voorkomen, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen:
- Wanneer kinderen met dit product spelen, moeten volwassenen toezicht houden om hun veiligheid te waarborgen.
- Voordat het kind zelfstandig speelt, moet een verzorger in de buurt zijn om hulp te bieden.
- Het is gevaarlijk om mensen of objecten aan te rijden. Laat het kind pas spelen nadat u heeft gecontroleerd of de omgeving vrij is van obstakels.
- Het is verboden dit product te gebruiken op hellingen, kuilen, hobbelige wegen, in de buurt van sloten, trappen, veranda's en andere obstakelrijke plekken, op schuine oppervlakken en in de buurt van open vuur.
- Draag beschermende uitrusting (helm, handschoenen, knie- en elleboogbeschermers, sportschoenen met veters). Het gebruik op openbare wegen, parkeerplaatsen of andere plaatsen met risico op verkeersongevallen is verboden.
- Dit type speelgoed vereist goede vaardigheden. Gebruik het met de nodige voorzichtigheid om valpartijen en botsingen te voorkomen, zowel voor de gebruiker als voor anderen.
- Gebruik is verboden wanneer het gewicht van de gebruiker meer dan 20 kg bedraagt.
- Wees voorzichtig met de wielen en draaiende onderdelen; laat geen vingers, haar of kleding ertussen komen.
- Het is verboden om met twee personen tegelijk gebruik te maken van dit product.
- Dit product mag niet worden gebruikt als opstapje of voor andere doeleinden dan waarop het bedoeld is (vervoer van één kind).
- Gebruik is verboden wanneer het product beschadigd, vervormd of defect is.
- Stel dit product niet bloot aan regen. Let op voor vocht en condens.

# WAARSCHUWINGEN

---

- Bij gebruik van een defect product kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De verzorger dient regelmatig te controleren of het product nog volledig intact is.
- Dit product bevat kleine onderdelen en scherpe randen vóór montage. Alleen volwassenen mogen het product monteren. Kinderen mogen pas met het product spelen nadat de montage volledig is afgerond.
- Let goed op de correcte werking van het vergrendelingsmechanisme.

## WARNUNG

---

- Dieses Produkt ist für Kinder im Alter von 18 bis 36 Monaten geeignet
- Maximale Belastung: 20 kg
- Um Unfälle zu vermeiden, sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:
- Wenn Kinder mit diesem Produkt spielen, müssen Erwachsene sie beaufsichtigen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.
- Bevor das Kind allein spielt, muss ein Erziehungsberechtigter in der Nähe sein, um gegebenenfalls zu helfen.
- Es ist gefährlich, Personen oder Gegenstände anzufahren. Lassen Sie Ihr Kind nur spielen, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass sich keine Hindernisse in der Umgebung befinden.
- Die Nutzung ist verboten auf Rampen, unebenen oder gewölbten Oberflächen, sehr unregelmäßigen Wegen, in der Nähe von Gräben, Treppen, Veranden und anderen Hindernissen, auf abschüssigem Gelände und in der Nähe von offenen Feuerquellen.
- Tragen Sie Schutzausrüstung (Helm, Handschuhe, Knie- und Ellenbogenschützer, Sportschuhe mit Schnürsenkeln). Öffentliche Straßen, Parkplätze und Bereiche mit potenzieller Verkehrsgefahr dürfen nicht genutzt werden.
- Solches Spielzeug erfordert ein hohes Maß an Geschicklichkeit. Bitte vorsichtig verwenden, um Stürze und Kollisionen zu vermeiden und Verletzungen des Benutzers oder Dritter auszuschließen.
- Die Nutzung ist verboten, wenn das Gewicht des Benutzers 20 kg überschreitet.
- Achten Sie auf die Räder und rotierenden Teile – lassen Sie keine Finger, Haare oder Kleidungsstücke hineingeraten.
- Es ist verboten, dass zwei Personen gleichzeitig dieses Produkt benutzen.
- Dieses Produkt darf nicht als Plattform oder für andere Zwecke als den Transport eines Kindes verwendet werden.
- Die Benutzung ist verboten, wenn das Produkt beschädigt, verformt oder funktionsuntüchtig ist.

## WARNUNG

---

- Dieses Produkt darf nicht dem Regen ausgesetzt werden. Achten Sie auf Feuchtigkeit und Nässe.
- Die Verwendung eines defekten Produkts kann gefährlich sein. Der Erziehungsberechtigte muss regelmäßig die Unversehrtheit des Produkts überprüfen.
- Dieses Produkt enthält vor der Montage Kleinteile und scharfe Kanten. Nur Erwachsene dürfen es montieren. Kinder dürfen erst nach vollständiger Montage damit spielen.
- Achten Sie auf die einwandfreie Funktion des Verriegelungsmechanismus.

## ADVERTISSEMENT

---

- Ce produit convient aux enfants âgés de 18 à 36 mois
- Charge maximale : 20 kg
- Pour éviter les accidents, veuillez respecter les précautions suivantes :
- Lorsque les enfants jouent avec ce produit, la surveillance d'un adulte est indispensable pour garantir leur sécurité.
- Avant que l'enfant puisse jouer seul, un adulte doit rester à proximité pour l'assister si nécessaire.
- Il est dangereux de heurter des personnes ou des objets. Laissez l'enfant jouer uniquement après avoir vérifié que la zone est exempte d'obstacles.
- L'utilisation est interdite sur les rampes, les surfaces concaves/convexes, les routes très irrégulières, à proximité des fossés, des escaliers, des porches et autres zones présentant des obstacles, des pentes ou des sources de feu.
- Portez un équipement de protection (casque, gants, genouillères, coudières, chaussures de sport avec lacets). L'utilisation sur la voie publique, les parkings ou tout autre endroit présentant un risque de circulation est interdite.
- Ce type de jouet demande une certaine habileté. Veuillez l'utiliser avec précaution pour éviter les chutes ou collisions pouvant entraîner des blessures pour l'utilisateur ou des tiers.
- L'utilisation est interdite si le poids de l'utilisateur dépasse 20 kg.
- Autour des roues et des pièces rotatives, veillez à ne pas laisser les doigts, les cheveux ou les vêtements s'y coincer.
- Il est interdit à deux personnes d'utiliser le produit en même temps.
- Ce produit ne doit pas être utilisé comme plateforme ou à d'autres fins que le transport d'un seul enfant.
- N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé, déformé ou en panne.
- Ne laissez pas ce produit sous la pluie. Faites attention à l'humidité et à l'eau.
- L'utilisation d'un produit défectueux peut présenter un danger. Le tuteur doit vérifier régulièrement l'intégrité du produit.

## ADVERTISSEMENT

---

- Ce produit contient de petites pièces et des bords tranchants avant l'assemblage. Seuls les adultes doivent effectuer l'assemblage. L'enfant ne doit jouer avec le produit qu'une fois celui-ci entièrement assemblé.
- Veillez au bon fonctionnement du mécanisme de verrouillage.

# Parts list



(1) Body



(2) Front fork



(3) Handle



(4) Rear fork assembly



(5) Decorative cover  
x 2



(6) Rear wheel



(7) Accessories




(8) Plastic wrench  
x 2


# Instructions



▲ Step 1:  
As shown in the figure, sleeve the rear fork assembly into the




▲ Step 2:  
As shown in the figure, insert the rear wheel into the rear fork assembly according to the direction shown in the figure above



▲ Step 3:  
Insert the rear axle into the rear wheel and rear fork assembly as shown in the figure



▲ Step 4:  
As shown in the figure, insert the gasket and nut into the rear axle, and tighten the nut with a plastic wrench



▲ Step 5:

As shown in the figure, buckle the decorative cover into the rear wheel according to the figure above



▲ Step 6:

As shown in the figure, insert the front fork into the head tube, and then insert the handle into the front fork tube.

## Repair and maintenance

In order to ensure the normal and safe use of this product, ensure that your baby is free of charge

In case of accidental injury, the product shall be inspected and maintained frequently:

Check whether the packing components are complete before assembly.

Regularly check whether screws are loose and parts are damaged.

During the installation or use of various parts, it is necessary to often check whether they are in good condition. The product shall be cleaned regularly, and care shall be taken not to use water clean and wipe with a dry cloth.

## **COMPANY INFO**

---

### **Company address**

**DERYAN B.V.**  
Marithaime 8  
6662 WD Elst  
The Netherlands

### **Telephone**

**+31 481 351 070**

### **Email**

**team@deryan.com**

### **Website**

**www.deryan.com**

